

**INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRACY KIEROWCÓW FIRM ZEWNĘTRZNYCH  
PODCZAS ZAŁADUNKU/ROZŁADUNKU TOWARÓW  
NA TERENIE FIRMY ELEKTRYKA MORSKA (dalej – Elektryka Morska lub zakład)**

**1. Zasady poruszania się po terenie zakładu:**

- 1.1. Teren zakładu jest monitorowany. Wjazd na teren zakładu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nagrywanie i przetwarzanie wizerunku.
- 1.2. Kierowca parkuje auto w wyznaczonym miejscu.
- 1.3. Zakaz poruszania się po terenie zakładu z niezabezpieczoną plandeką.
- 1.4. Zakaz prowadzenia pojazdów z prędkością większą niż 20 km/h.
- 1.5. Zakaz manewrowania pojazdami mechanicznymi w sposób stwarzający zagrożenie.

**2. Czynności przed przystąpieniem do załadunku/rozładunku materiałów i towarów:**

- 2.1. Kierowca dostarcza dokumenty dostawy na magazyn.
- 2.2. Po dostarczeniu dokumentów dostawy do magazyniera kierowca jest zobowiązany oczekiwać w pojeździe na przygotowanie dokumentów przyjęcia.
- 2.3. Zakaz samodzielnego poruszania się po magazynie.
- 2.4. Zabrania się opuszczenia terenu zakładu, pozostawiając na nim pojazd (z ładunkiem lub rozładowany).

**3. Przygotowanie pojazdu do załadunku/rozładunku:**

- 3.1. Po ustawieniu auta we wskazanym polu rozładunkowym kierowca ma obowiązek należycie przygotować pojazd do załadunku/rozładunku.
- 3.2. Kierowca przygotowując samochód pod załadunek /rozładunek powinien być ubrany w kamizelkę odblaskową i certyfikowane buty robocze.
- 3.3. Kierowca informuje magazyniera o gotowości auta do załadunku/rozładunku.
- 3.4. Zakaz wykonywania czynności związanych z załadunkiem/rozładunkiem bez stosowania odpowiednich ubrań, obuwia i środków ochrony indywidualnej.

**4. Zasady postępowania podczas rozładunku/załadunku:**


- 4.1. Uwaga: Elektryka Morska zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia rozładunku, jeżeli stan ładunku zagraża bezpieczeństwu pracowników dokonujących rozładunku.
- 4.2. Zakaz załadunku/ rozładunku bez zgody pracownika magazynu.
- 4.3. Zakaz pozostawiania pojazdu z włączonym silnikiem w czasie załadunku/ rozładunku.
- 4.4. Zakaz uruchamiania silnika pojazdu kiedy trwa załadunek/ rozładunek auta.
- 4.5. Kierowcy zabrania się kierowania wózkiem widłowym należącym do zakładu, a jeśli zajdzie taka konieczność, to musi zapoznać się z instrukcją obsługi wózka widłowego i oceną ryzyka zawodowego na stanowisku operatora oraz przedstawić odpowiednie uprawnienia.

## 5. Zasady postępowania po zakończeniu rozładunku/załadunku:

- 5.1. Po zakończeniu załadunku kierowca ma obowiązek zasunąć żaluzje.
- 5.2. Po zakończeniu załadunku/rozładunku pojazd powinien niezwłocznie opuścić teren EM.
- 5.3. Nie zezwala się na parkowanie oraz odbywanie odpoczynków dziennych i tygodniowych.

## 6. PPOŻ i BHP ogólne:

- 6.1. W celu uniknięcia wypadków i incydentów kierowca pojazdu zobowiązany jest do:
  - przestrzegania obowiązujących przepisów, w tym przepisów ruchu drogowego, przepisów BHP,
  - stosowania się do znaków BHP i innych zasad, które są przekazywane w formie pisemnej lub ustnej,
  - bezwzględnego wykonywania poleceń pracowników zakładu w przypadku wystąpienia zagrożenia.
- 6.2. Kierowca jest odpowiedzialny za swoje działania i powinien wykonywać swoje zadania w sposób bezpieczny i zachowując szczególną ostrożność, zwłaszcza w czasie przebywania poza pomieszczeniami biurowymi.
- 6.3. Za nieprzestrzeganie przepisów (instrukcji oraz przepisów bhp, ppoż i ruchu drogowego) kierowca ponosi całkowitą odpowiedzialność i konsekwencje, włącznie z zakazem wjazdu na teren firmy.
- 6.4. W razie zaistnienia wypadku lub incydentu należy natychmiast zgłosić pod numerem **+48 91 852 47 07**.
- 6.5. W przypadku ogłoszenia alarmu (sygnał alarmowy dźwiękowy, akustyczny lub polecenie obsługi) kierowca jest zobowiązany niezwłocznie udać się w miejsce ewakuacji i pozostać tam do czasu odwołania alarmu lub zastosować się do innych poleceń osoby kierującej akcją ewakuacyjną.



#### **7. Na terenie Elektryki Morskiej obowiązuje ZAKAZ:**

- palenia papierosów (w tym elektronicznych), używania zapalniczek, otwartego ognia i materiałów iskrzących poza miejscami do tego wyznaczonymi,
- wjazdu na teren zakładu pod wpływem alkoholu czy innych używek, jak również spożywania alkoholu czy innych używek na terenie zakładu,
- wykonywania zdjęć i filmowania bez odpowiedniej zgody,
- zastawiania dróg i przejść, dość do sprzętów gaśniczych oraz wyjść ewakuacyjnych,
- wyrzucania śmieci na terenie magazynu (prosimy używać odpowiednich pojemników do segregowania śmieci),
- wysyłania jakichkolwiek sygnałów akustycznych bez uzasadnionej potrzeby,
- stosowania odzieży mogącej stanowić zagrożenie dla wykonywanych prac,
- naprawiania pojazdów mechanicznych na terenie zakładu,
- jedzenia i picia na terenie zakładu poza wyznaczonymi miejscami,
- wnoszenia niebezpiecznych substancji i przedmiotów na teren magazynu bez pozwolenia,
- przebywania nieupoważnionych osób (np. rodziny i znajomych) na terenie zakładu,
- podejmowania działań stwarzających zagrożenie dla siebie i dla osób trzecich.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad poruszania się i przebywania na terenie zakładu dostępne są w sekretariacie firmy (piętro I).

Opracował: Tomasz Cylkowski

Zatwierdził: Bartłomiej Stępień